



W - ширина проема
H - высота проема

- поверхность занимаемая скоростными воротами SpeedRoll SDO
- свободное место, необходимое для монтажа ворот.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Скоростные рулонные ворота

SpeedRoll SDO
(привод сбоку)
Привод DoorHan Servo

Лист	Масса	Масштаб
Лист	Листов	

Схема установки

DOORHAN